

ARTIS BOTTOMUP TACKLE BAG

Made with FULLCLIP

instruction manual

■ ボトムアップタックルバッグ『アーティス』 / 取扱説明書

ジェットグライドストラップの使用方法



伸縮操作をしない側はテープ2枚にループ止め面ファスナーを巻いて止めます。

伸縮操作をする側はテープ1枚にループ止め面ファスナーを巻いて止めます。

ストラップの左右には、長さの基本設定を行うための調整ループがあります。調整ループの巻き回数を少なくすれば長く、多くすれば短くなります。ジェットグライドの伸縮機能を使用する場合は、伸縮操作のストラップを伸ばした状態を基本設定としてループの巻き数を調整します。ループ止め面ファスナーで、伸縮操作をする側はテープ1枚に巻いて止めます。伸縮操作をしない側テープ2枚をまとめて止めます。(上図吹出し)

ストラップの長さを固定して使用する場合



ジェットグライドでの伸縮機能を使用せず、ストラップの長さを固定して使用する場合は、好み長さを基本設定としてループの巻き数を調整します。ループ止め面ファスナーは、両方ともテープ2枚をまとめて止めます。(上図)

ジェットグライド 右手使い・左手使いの変更方法



コントロールタブからドロコードを外し、面ファスナーを剥がしてトリグライドからコントロールタブを外します。取り外したタブを、もう一方のトリグライドへ付け替えます。

調整ループの巻き方



調整ループは外側方向に巻きます。緩みがないように巻き、ループ止め面ファスナーでテープ部に止めます。

ウエストポジションで使用する場合



ウエストポジションは肩パッドを外して使用します。ウエストポジションでジェットグライドの伸縮幅をあまり大きく設定しますと、必要以上に緩みバッグがズリ落ちる可能性がありますので、荷物が重い場合は伸縮幅の設定を慎重に行ってください。

ショルダーポジションで使用する場合



付属の肩パッドをジェットグライドと逆側に取り付けて使用します。パッド側のテープはパッドからジョイントバックルが出る長さに設定して下さい。バッグを体に密着させることで動作や動きを妨げず、物を取り出す際や脱着時には即座に緩められます。

バッグ底面 面ファスナーループの使用方法



【使用例：メジャーシート】
面ファスナーを巻き付けてしっかりと固定して下さい。



【使用例：ランディングネット】
太さに合わせて面ファスナーでループを作り差し込む。



【不使用時】
ループを畳み底のテープに止めるとスッキリ収まります。

JETGLIDE

ジェットグライドはFULLCLIP(フルクリップ)が独自に開発した、特許取得の便利なショルダーストラップです。状況に応じて片手で瞬時にストラップの伸縮操作が行えます。【特許取得済：特許第6055969号】

BOTTOMUP
FISHING GEAR